

ENTRETIEN

Afin de préserver longtemps vos armoires et la garantie s'y rattachant, nous avons conçu un guide d'entretien général pour tous les produits. En plus de l'entretien général, nous vous invitons à suivre les recommandations spécifiques pour chacun des produits.

GARANTIE

Toutes les clauses de garanties sont inscrites au dos de votre contrat. De façon générale, la garantie couvre le jaunissement prématuré, le délaminage et/ou le décollement, l'écaillage et le fendillement ainsi que tout autre vice apparent ou caché qui affecterait la qualité du produit ou qui entraînerait une détérioration prématurée. Les garanties excluent cependant toutes défauts qui résulteraient d'une utilisation abusive et/ou non conforme aux règles de l'art reconnues dans l'industrie.

ENTRETIEN GÉNÉRAL POUR TOUS LES PRODUITS:

1. Laver l'intérieur des armoires avec un savon doux, rincer et essuyer.
2. Immédiatement après l'installation, nettoyer les armoires avec un linge humide et un savon doux (*sauf pour la laque : voir les précisions ci-après).
3. Ne pas utiliser un produit nettoyant concentré, un produit décapant ou un solvant pour nettoyer les armoires.
4. Ne pas nettoyer, frotter ou récurer avec un tampon abrasif et/ou une laine d'acier.
5. Essuyer immédiatement tout liquide renversé accidentellement.
6. Éviter l'accumulation de poussière et de graisse afin de ne pas occasionner de taches permanentes.
7. Éviter les changements brusques de température et les variations du taux d'humidité.
8. Éviter de laisser un linge humide sur les portes (ex : linge à vaisselle ou serviette à main).
9. Éviter une exposition directe des caissons aux rayons ardents du soleil afin de les protéger contre la décoloration.

ENTRETIEN SPÉCIFIQUE

BOIS :

1. Utiliser une cire SANS silicone sur un caisson propre et sec afin d'en restaurer l'apparence originale.

MÉLAMINE :

1. Aucune recommandation spécifique autre que celles décrites ci-dessus.